EMU Drive settings from old Fax 12-23-98… Kevin Sykes

Drive Model: Sony MPF420-1

Sampler: ESI, E4, E64

Pin Config: 10-5, 11-6



Drive Model: Sony MPF420-1

Sampler: E IIIX, EMAX, EMAX II

Pin Config: 10-5, 11-6, 13-14



Drive Model: Sony MPF420-2 Rev 2?

Sampler: Sp-1200

Pin Config: 10-5, 9-4, 12-13, 11-6



Drive Model: Teac FD-235F

Sampler: Emax SE Hd

Pin Config:



Drive Model: Sony MFD-73W-01D

Sampler: Emax SE Hd

Switch all the way back.